




1. Miesto pre umiestnenie vône

Jednoduchým nacvaknutím upevníte vôňu v prístroji.

2. Batérie

Strojček je poháňaný dvomi batériami typu D. Odporúčame značku GP ULTRA.

3. Zámok na kľúč

Prevenčia proti nepovolenému vniknutiu.

4. Tlačítko RESET

Podržaním po dobu štyroch sekúnd dosiahnete vynulovanie.

5. Svetelný senzor

Umožňuje strojček vypnúť v prípade, keď je tma. Musí byť nastavený na DAY.

6. Indikátor vyprchania vône aj vybitých batérií

Náplň vydrží podľa nastavenia 45 až 60 dní. Pokiaľ vôňa vyprcháva, začne blikať zelené svetielko. Po doplnení novej vône podržte opätovne tlačítko RESET a dôjde k vynulovaniu počítadla. Je potrebné podržať tlačítko reset po dobu 4 sekúnd.

V prípade, že Vám dochádza batéria, rozsvieti sa modré svetlo. Pokiaľ batérie vymeníte, svetlo automaticky prestane blikať.

ODPORÚČAME: Je vhodné kupovať kvalitné batérie, v prípade potreby nás neváhajte kontaktovať a my Vám ich v rámci zákaznického servisu dodáme s následujúcim dopĺňovaním vône.

7. 3H/ 6H DUAL SPÍNAČ

3H- spustí sa vetráček a uvoľňuje vôňu vľavo aj vpravo každé 3 hodiny

6H- spustí sa vetráček a uvoľňuje vôňu vľavo aj vpravo každých 6 hodín

DUAL- spustí sa vetráček a uvoľňuje vôňu simultánne na oboch stranách súčasne

8. OFF/24H/DAY SPÍNAČ

24H – Strojček funguje 24 hodín denne

DAY – keď zhasnú svetlá, jednotka prestane fungovať

9. INTENSITY SWITCH VYSOKÁ/NÍZKÁ

VYSOKÁ INTENZITA

Týždeň 1: 30 sekúnd sa vrtuľa točí / 4 minúty a 30 sekúnd sa netočí

Týždeň 2: 45 sekúnd sa vrtuľa točí / 4 minúty a 15 sekúnd sa netočí

Týždeň 3: 45 sekúnd sa vrtuľa točí / 4 minúty a 15 sekúnd sa netočí

Týždeň 4: 60 sekúnd sa vrtuľa točí / 4 minúty sa netočí

Týždeň 5: 60 sekúnd sa vrtuľa točí / 4 minúty sa netočí

Týždeň 6: 75 sekúnd sa vrtuľa točí / 3 minúty a 45 sekúnd sa netočí

Týždeň 7: 75 sekúnd sa vrtuľa točí / 3 minúty a 45 sekúnd sa netočí

Týždeň 8: 90 sekúnd sa vrtuľa točí / 3 minúty a 30 sekúnd sa netočí

NÍZKÁ INTENZITA

Týždeň 1: 30 sekúnd sa vrtuľa točí / 9 minút a 30 sekúnd sa netočí

Týždeň 2: 45 sekúnd sa vrtuľa točí / 9 minút a 15 sekúnd sa netočí

Týždeň 3: 45 sekúnd sa vrtuľa točí / 9 minút a 15 sekúnd sa netočí

Týždeň 4: 60 sekúnd sa vrtuľa točí / 9 minút sa netočí

Týždeň 5: 60 sekúnd sa vrtuľa točí / 9 minút sa netočí

Týždeň 6: 75 sekúnd sa vrtuľa točí / 8 minút a 45 sekúnd sa netočí

Týždeň 7: 75 sekúnd sa vrtuľa točí / 8 minút a 45 sekúnd sa netočí

Týždeň 8: 90 sekúnd sa vrtuľa točí / 8 minút a 30 sekúnd sa netočí